

PLASTIC CLEANER



Produktinformation

Intensiv rengöringsduk som tar bort bakterier, smuts, damm, limrester eller andra fläckar som fastnar på tangentbordet.

Den har en antibakteriell effekt samt skyddar och förseglar ytan.

Rengör först med servett 1 som avlägsnar och löser upp smuts.

Använd sen servett 2 som tar bort det sista av smutsen.

Användningsområde

Tangentbord, laptoptangentbord, miniräknare, kopiator.
Alla plastytor.

Artikelnr

3045

Förpackning

72st (18st/låda)

Innehållsförteckning/Material

Alkoholbaserad rengöringsvätska med citrusextrakt som löser upp all typ av bläck, smuts och limrester.

10st dubbla servetter/frp.